



Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice campaniei de recoltare a cerealelor

- este interzis fumatul pe utilajele și mașinile agricole când se execută recoltarea cerealelor
- se vor stabili, dota și marca locurile pentru fumat amenajate premurgător începerii recoltării;
- selectarea obiectelor din sticlă și evacuarea acestora din zona culturilor agricole;
- parcelarea suprafețelor mari de teren cultivate cu cereale păioase, astfel încât să nu se producă propagarea incendiilor la celelalte suprafețe cultivate;
- strângerea în maximum 1 - 2 zile a paielor rezultate în urma recoltării cerealelor;
- direcția de recoltare a combinelor va fi inversă direcției de vânt predominant;
- tractoarele, combinele și celelalte mașini agricole folosite la recoltarea și transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecțiunile care ar putea produce incendii.
- autovehiculele (*camioane, remorci, etc.*) care participă la campania de recoltare (*atât cele proprii cât și cele închiriate*) vor fi pregătite în mod special de către unitățile deținătoare, întocmindu-se și un document ce se va afla asupra șoferului, din care să rezulte unitatea și numele persoanei care au efectuat pregătirea tehnică precum și data la care s-a efectuat;
 - Pentru a fi admise la lucrările de recoltare a cerealelor mașinile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 - a. sistemele de aprindere, de alimentare, carbujație și distribuție să fie perfect reglate pentru a preveni exploziile false;
 - b. rezervoarele de combustibil și întreaga instalație de alimentare cu carburanți să fie etanșă și fără pierderi de carburanți;
 - c. instalațiile electrice să aibă toate conexiunile bine fixate și izolația să fie în perfectă stare; conductoarele și siguranțele să fie dimensionate corespunzător și bine întreținute; acumulatorul să fie bine fixat și să aibă capac de protecție;
 - d. țevile de eșapament vor fi prevăzute cu tobe (dispozitive) pentru reținerea scânteilor;
 - e. se va curăța în mod obligatoriu toba de eșapament, specificându-se în documentul de verificare tehnică numele persoanei și data la care s-a efectuat această lucrare;
 - f. mecanizatorii și șoferii care participă la campania de recoltare a cerealelor vor fi instruiți în mod special, pentru a cunoaște pericolele, cauzele de incendiu precum și regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, mânuirea stingătoarelor și modul practic de acțiune în caz de incendiu;
 - g. toate mașinile agricole și autovehiculele vor fi dotate cu câte un stingător cu pulbere și CO₂; în plus combinele vor mai fi dotate cu câte un vas (*bidon*) cu apă, de 100 litri, o mătură de nuiele cu coadă de 3-4 m și o lopată.
 - Lucrările de reparații la mașinile agricole , precum și cele de alimentare cu carburanți și lubrifianți se vor face în locuri special amenajate la o distanță de cel puțin 100 m față de suprafețele de pe care nu s-au recoltat cerealele
 - Parcarea mașinilor pe câmp se va face la o distanță de cel puțin 100 m față de lanurile nerecoltate și 50 m față de orice clădiri sau construcții.
 - Lucrările de recoltare cu combina din lan vor începe prin izolarea lanurilor față de drumuri, căi ferate, păduri cu care se mărginesc, prin crearea unor fâșii paralele arate. Paietele și cerealele vor fi evacuate în afara acestei fâșii.
 - Zilnic, la terminarea sau înainte de începerea recoltatului, combinele se vor curăța prin spălare de scurgerile de carburanți și lubrifianți, precum și de pleavă.
 - asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu și verificarea zilnică a situației existente;
 - existența a 1-2 pluguri sau discuri și mijloace de tractare a acestora;
 - Pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la o mașină sau la un utilaj folosit pentru recoltarea păioaselor, se procedează astfel: mașina incendiată va fi evacuată imediat din lan și adusă cât mai aproape de mijloacele de stingere, iar personalul va acționa simultan la stingerea mașinii și a lanului, dacă a fost și acesta cuprins de flăcări; asupra motoarelor cu combustie internă și a agregatelor se va acționa cu stingătoare cu pulberi și dioxid de carbon, în lipsa acestora suprafețele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite.